# ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QG TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---000----




ĐỔ ÁN 3: PACKET TRACER

MÔN: MẠNG MÁY TÍNH

# THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV
1	NGUYỄN TRÂN NGỌC VINH	19120720
2	TRẦN NGỌC VỸ	19120731

## TRẢ LỜI CÂU HỎI Lab 1: DHCP configuration on CISCO router




- Trước tiên ta cần cài địa chỉ ip tĩnh cho các cổng của router:
- + Mở tag CLI của router, vào gõ đoạn code sau vào để bắt đầu cài đặt cấu hình ip và dhep cho router.


```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config) #ip dhcp pool dhclab
Router(dhcp-config) #network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.2
Router (dhcp-config) #exit
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.10.248 192.168.10.254
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Douter#configure terminal
```

+ Sau khi thực hiên đoạn code trên xong thì ta chọn tag config, trong phần inteface → fastEthernet0/0 → On.


1. What is the IP addresses of PC0, PC1, PC2 which were acquired from DHCP? PC0: **192.168.10.11** 



PC1:192.168.10.12



## PC2:192.168.10.13




2. What is the gateway addresses of PC0, PC1, PC2?

Gateway address của PC0,PC1,PC2 giống là: 192.168.10.1 (hình trên)

3. Which server is the DNS server for PC0, PC1, PC2?


DNS server của PC0,PC1,PC2: có đia chỉ IP là 192.168.10.2 (hình trên).

## **Lab 2: Static routing implementation**




Trước tiên, ta cần cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho các router (mô tả cấu hình cho router R0, R1 tương tự). Vào tag Config → interface, cấu hình tĩnh cho từng interface như hình bên dưới.

- Router R0



- Router R1




Sau khi cài đặt xong cấu hình cho các router, tiếp tục cài đặt IP tĩnh cho các máy tính:

- Chọn máy tính cần cài IP, vào tab Desktop IP configuration Static điền lần lượt tương ứng với bảng bên dưới:


STT	IP address	Subnet mask	Default Gateway
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

- Ví dụ PC0 (Các PC1,2,3 tương tự)




Hình ảnh 1. Cấu hình ip tĩnh cho PC0


- 1. Execute ping commands and take screenshots the ping result between PC0 and PC2, PC3 and PC1
  - Ping from PC0 & PC2



• Ping PC3 & PC1:




2. Show the routing table of the router R0 (can use command or GUI to get the routing table).



3. Which line in the routing table is configured by static route? What is the administrative distance (AD) and the metric of the static route?


The line in the routing table is configured by static route:

- S 192.168.2.0/24 FastEthernet0/1.
- The administrative distance (AD) of the static route: 1.
- The metric of the static route: 1.



## Lab 3: Implement the basic building network topology

- 1. Determine the "Device Type" of devices D1 and D2 in the "Device Table" and in the diagram to finish the network topology.
  - D1: Switch
  - D2:Router




- 2. Configure the DNS server and Web server for www.network.com and test to access it via a browser.
  - Trước tiên ta cần cài đặt IP tĩnh cho DNS server như hình bên dưới.


+ IP address: 172.16.3.200

+ Subnet mask: 255.255.255.0

+ Default gateway: 172.16.3.1




- Ta làm tương tự cho Web server với địa chỉ ip 172.16.3.100|24.
- Cấu hình **DNS** server
- Vào tab Services của DNS server DNS.
- Ta chọn **A-Record**(Phân giải tên sang địa chỉ), **Name** là www.network.com, **Address** trỏ đến là địa chỉ IP của **Web server**




## • Cấu hình Web server:


- Vào tab Service của **Web server** ⇒ **HTTP** ⇒ **ON** 



- Kiểm tra DNS server và Web server sẽ được thực hiện sau khi cấp địa chỉ IP cho các máy.
- 3. Configure the DHCP server to assign the IP addresses to PC1, PC2, PC3, PC4.
- Cài đặt cấu hình DHCP như sau:
  - Vào tag **Services** chọn **DHCP**. Tiếp đó ta điền các thông tin phù hợp với từng mạng vào.
  - Cấu hình DHCP cho mạng 172.16.2.0|24 ( gồm PC3,PC4. Mạng 172.16.1.0/24 tương tự) như hình dưới.




- Sau khi ta cấu hình xong trong DHCP server, tiếp tục vào router gắn với mạng cần cấp IP tự động (ở đây là router R2)
  - + Ta vào tag CLI của router R2: Thực hiện liện sau:




STT	IP address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS server
PC1	172.16.1.x	255.255.255.0	172.16.1.1	172.16.3.200
PC2	172.16.1.y	255.255.255.0	172.16.1.1	172.16.3.200
PC3	172.16.2.z	255.255.255.0	172.16.2.1	172.16.3.200
PC3	172.16.2.t	255.255.255.0	172.16.2.1	172.16.3.200


- Kiểm tra DHCP cài thành công hay chưa bằng cách:
  - Mở tab Desktop của từng PC ⇒ IP Configuration ⇒ DHCP.
  - Lưu ý: Các router đã được kết nối với nhau.
  - PC1




## - PC2




## - PC3



## - PC4




- 4. Configure static routing for all routers so that all subnets can talk to each other.
- Cách cấu hình:
  - Vào tab **Config** của router, phần **routing** chọn **static** rồi thêm các thông số vào bảng định tuyến.




Hình ảnh 2.Hướng dẫn cấu hình cho router


- R0




## - R1




## - R2




- R3



- 5. Execute ping command and take screenshots about the ping result from PC1 to PC3, PC4 to PC2.
  - Ping from PC1 to PC3:




- Ping from PC4 to PC2




- 6. Access the web pages at http://www.network.com address via web browser of PC1, PC3.
  - Nếu ta thấy được trang web như hình bên dưới thì ta đã truy cập thành vào trang web http://www.network.com và chứng tỏ ta đã cài thành công DNS server và Web server.

## • PC1



## PC3



# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. <a href="https://www.cisco.com/E-">https://www.cisco.com/E-</a>
  Learning/bulk/public/tac/cim/cib/using\_cisco\_ios\_software/cmdrefs/show\_ip
  \_route.htm
- 2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c">https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c">https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c">https://www.youtube.com/watch?v=wRG31\_5dkjU&list=LL&index=1&ab\_c</a>